



# 切片机使用说明书

公司名称：无锡德麦机械有限公司  
地址：江苏无锡市惠山区惠畅路99  
电话：13382899913 13400035030  
邮箱：xubaoku1981@163.com  
网址：www.jsdemag.cn  
QQ：805429662 传真：0510-83585889

\* 为了更好的使用切片机，请仔细阅读此说明书

## 一、用途与特性：

本机用与方面包之切削，靠整条方面包之自重由斜板自动进行切削，可同时放置多条。切成相同厚度的薄片。

主要参数：

电源	切片厚度 (mm) 可选	外型尺寸 (mm)	重量 (kg)
220V 0.18KW	12 \ 15	720x472x720	70

\*该产品禁止家庭使用。

## 二、安装方式：

1. 选择一个平稳的桌面（工作台），高度以70-80mm为宜不可太高或太低。  
将切片机放在上面，确定切片机橡胶脚垫与桌面紧密接触。
2. 请参照开关铭牌上的标示的电力条件（220V单相）接电（插电）。


## 三、操作方法：

1. 打开电源开关。
2. 将压板通过调节螺丝调节高度，使达到土司通过之高度。
3. 将土司放在斜板上，调整左右挡板之距离，使土司在切削时不会偏转而使面包片切斜。
4. 土司切完后从接面包板滑出时调节左右固定架，使土司不至于散开而不方便包装。

## 四、注意事项：

1. 避免高温或潮湿环境。
2. 本机在工作中不可将手伸入正在运转的刀中。
3. 出现切削速度慢时，请勿用手从后推或从前拉土司，待切断电源再取出土司及检视。
4. 本机上不可放置重物，不可打击，不可对其做任何改动。
5. 长期不用时，请拔掉插头。
6. 清洁打扫时必须切断电源戴上手套，避免受伤。
7. 防止感应电和打雷事故，一定要接地线。

## 五、电路图：



## 六、清洁与保养：

1. 请保持工作台的清洁，用完后请清理工作台上的面包屑。
2. 用完后请切断电源，戴上手套，将机台外部用布擦拭，内部不易清洁部分用毛刷清洁。
3. 请定期（3个月）在导柱上加黄油，以保证润滑延长机器寿命。

## 七、发生问题的情况：

问题	确认事宜	处理方法
开关失灵	电源是否接好	插头有无插好，断路器有无跳闸
	电机坏了	请寄给我公司
	电机运转但刀不动	皮带松了或断了，请收紧或更换
异常噪音		联系我们最近的办事处
切削太慢	刀片运动正常	更换刀片
切面包刀突然停止	不切面包，但仍然运转	皮带太松收紧皮带
面包切后弯曲	面包是否放斜	调整挡板和固定杆
机器表面有感应电	PE的接地线是否完好	检查接地线
	地线完好	请寄给我公司

\*如发生问题，请按上表进行调整或与办事处联系。

## 八、保修期：

自交机之日起整机保修一年。保修期外的维护收取零件费、工时费以及上门费。