



# DM-307 整形机使用说明书

公司名称：无锡德麦机械有限公司  
地址：江苏无锡市惠山区惠畅路99  
电话：13382899913 13400035030  
邮箱：xubaoku1981@163.com  
网址：www.jsdemag.cn  
QQ：805429662 传真：0510-83585889

\* 欢迎购买公司产品，

为了使您更好的使用，请在使用前仔细阅读本说明书。谢谢！

## 一、功能参数：

此设备用于方包，热狗，面包，法棍等面包的除气与整形。

主要参数：

输入电力	380V50HZ三项	0.75KW
	220V50HZ单项	0.75KW
重量	210 kg	
外形尺寸	68*138*110 cm	
整形重量范围	50—600g	
整形厚度范围	1—25mm	

## 二、安装方式：

\* 请选择平坦的地面避免将机器置于潮湿之处，以保证机器外观及延长电器设备使用寿命。

安装方式如下：

1. 请参照铭牌板标示接电。
2. 切记务必准备地线接口，以便机器接地，谨防机器漏电。

## 三、操作方法：

1. 确认以上的调整都已正常，则打开电源，即可运作使用。
2. 面团由上入口放入，然后由出口收起，即完成工作。
3. 使用完毕后请将出入口处伸缩盖板收回，避免异物落入以保卫生。
4. 按OFF开关切断电源，并切断主电源开关。

## 四、清洁与保养：

1. 使用完毕后，务必清洗铁网，并待干后装回。
  2. 输送带使用毛刷清洁。（毛刷请勿沾湿）
  3. 承接板用湿布擦拭清洗，再用干布擦干。
  4. 转下上压板调整螺母，将上压板下方的胶板擦拭干净，再装回。
  5. 一周至少检查一次滚轮轴上的刮板。
- 拆下前盖板、上盖板、后盖板，就可见到上下各一支滚轮上都有依附一支刮板，若不太脏，请使用毛刷清洁干净，若毛刷无法清洁干净或发现刮板有伤痕，请将刮板拆下清洗并检查刮板是否完好，如有损坏需要立即更换刮板。刮板是由两头的弹簧勾住，固定在凹槽里，请注意小心拆下请勿使弹簧失去弹力。

## 五、安全注意事项：

1. 须由合格人员操作。
2. 在使用机器前需仔细阅读使用说明书，操作机器或进行维修时请注意各铭牌的指示内容。
3. 机器上的所有护盖和边盖板需准时关上，除非进行该部位的维修才能打开。
4. 启动机器前请先确定机器的停止开关和电源开关的位置。
5. 操作时请勿将手伸入，以免发生意外。
6. 注意电源线，避免被重物挤压或拉扯。
7. 操作人员袖子太长或佩戴领带者不可操作机器。
8. 长发者需要戴帽子后方可操作设备。
9. 除了操作者之外，其余人员不可靠近机器，而操作者不可将身体依靠在设备上。
10. 当设备部分有问题时，必须由专业人员进行维修。
11. 对机器进行部分维修时，请先将电源关闭后方可进行维修。
12. 每天工作完成后请切断电源。

## 六、保修期：

自交机之日起，整机保修一年。过保修期的维护收取上门费、工时费、零件费。